

# Underhåll direkt efter installation för oljade golv

Efter läggning rekommenderar vi att det läggs på en underhållsolja. Ytorna blir extra hållbara samt att ändar och fasade långsidor får ett extra skydd. Påläggningen av underhållsolja kan göras maskinellt eller manuellt. Vi rekommenderar en maskinell påläggning.



## Material och verktyg

- För vitoljade golv: FAXE underhållsolja vit
- För naturoljade golv: FAXE underhållsolja natur
- För Ek Värmland: Faxe underhållsolja natur
- För Ek Gotland: Faxe underhållsolja vit
- För Ek råträ effekt: Faxe invisioil
- Polerskiva vit eller beige skall användas. Överskott torkas bort med bomullstrasor.
- 1 Liter räcker till ca 80 – 100 m<sup>2</sup> beroende på träslag.

## Förberedelse

- Golvet skall vara rent och torrt.
- Om golvet är smutsigt skall det rengöras först med Faxe intensivrengöring. Dagen efter kan golvet oljas då det torkat.

## Steg för steg

- Arbeta i sektioner
- Häll ut en mindre mängd olja (~ 50 – 100 ml) på golvet och polera in tills ytan är mättad och inte längre absorberar mer olja.
- Torka ytan helt ren med trasa och låt inget överskott ligga kvar.
- Om oljan lagts på med maskin kan det användas efter några timmar. Är oljan påförd manuellt så kan golvet användas dagen efter.
- Torka inte av golvet med fuktig trasa de första 4 dagarna och skydda golvet från fukt under den tiden.



## Varning

Trasor och pads som använts med olja kan självantända. Efter användning skall de läggas i blöt.



Även som video

