

Ersteinpflege für geölte Berg & Berg Böden

Berg & Berg Böden werden ab Werk mit oxidativ härtenden Ölen eingelassen. Nach der Verlegung müssen sie trotzdem erneut mit Öl eingepflegt werden. Die Oberflächen werden dadurch besonders strapazierfähig und das Parkett bekommt einen wirksamen Kanten und Fugenschutz. Die Verarbeitung kann sowohl manuell als auch maschinell erfolgen. Wir empfehlen die maschinelle Ersteinpflege.



Material & Werkzeug

- für naturgeölten Böden und Eiche Värmland:
Pflegeöl natur (Berg & Berg oder Faxe)
- für weißgeölten Böden und Eiche Gotland:
Pflegeöl weiß (Berg & Berg oder Faxe)
- für Rohholzöl/Österlen/Skåne:
Pflegeöl neutral (Berg & Berg oder Faxe)
- Polierpad weiß oder beige, passender Padhalter oder
Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filz pads.
- 1 Liter reicht je nach Holzart für ca. 80 – 100 m²

Vorbereitung

- Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein.
- Bei Verschmutzung sollte der Boden mit Faxe
Intensivreiniger gereinigt werden. Am Folgetag –
nach der Trocknung – kann geölt werden.

Schritt für Schritt

- Arbeiten Sie in Teilabschnitten.
- Eine kleine Menge (~ 50 – 100 ml) Öl auf das Holz
geben und mit dem Polierpad einmassieren, bis die
Oberfläche gesättigt ist und kein weiteres Öl mehr
aufnimmt.
- Mit Ölsaugtüchern oder Filz pads die Oberfläche
restlos trocken abreiben. Es darf kein Ölfilm auf der
Oberfläche zurückbleiben.
- Maschinell polierte Böden sind nach wenigen Stun-
den belastbar, manuell polierte am nächsten Tag.
- Laufbereiche können am 1. Tag mit Tüchern oder
Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten
4 Tagen nicht feucht wischen und den Boden vor
Feuchtigkeit schützen.



Achtung

Ölgetränkte Tücher und Pads können sich selbst entzünden! Diese nach Gebrauch in Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

Auch als Video

