

Underhåll direkt efter installation för oljade golv

Berg & Bergs golv behandlas med oxidativa härdningsoljor på fabriken. Efter läggningen måste de ändå behandlas med olja igen. Detta gör ytorna särskilt slitstarka och ger parketten ett effektivt kant- och fogskydd. Appliceringen kan ske både manuellt och maskinellt. Vi rekommenderar att det första underhållet görs maskinellt.



Material och verktyg

- för naturoljade golv och Ek Värmland:
Underhållsolja natur (Berg & Berg eller Faxe)
- för vitolja golv och Ek Gotland:
Underhållsolja vit (Berg & Berg eller Faxe)
- för Ek Råtra/Österlen/Skåne:
Underhållsolja neutral (Berg & Berg eller Faxe)
- Polerskiva vit eller beige skall användas. Överskott torkas bort med bomullstraror.
- 1 Liter räcker till ca 80 – 100 m² beroende på träslag.

Förberedelse

- Golvet skall vara rent och torrt.
- Om golvet är smutsigt skall det rengöras först med Faxe intensivrengöring. Dagen efter kan golvet oljas då det torkat.

Steg för steg

- Arbeta i sektioner
- Häll ut en mindre mängd olja (~ 50 – 100 ml) på golvet och polera in tills ytan är mättad och inte längre absorberar mer olja.
- Torka ytan helt ren med trasa och låt inget överskott ligga kvar.
- Om oljan lagts på med maskin kan det användas efter några timmar. Är oljan påförd manuellt så kan golvet användas dagen efter.
- Torka inte av golvet med fuktig trasa de första 4 dagarna och skydda golvet från fukt under den tiden.



Varning

Trasor och pads som använts med olja kan självantända. Efter användning skall de läggas i blöt.

Även som video

